SFR BUSINESS

PACK BUSINESS UNIFIE GUIDE UTILISATEUR Téléphone de Bureau E Deces Model 6

Décembre 2024

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété d'Altice France. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lequel il a été établi et transmis. Il ne peut être ni reprodui ni divulgué à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable exprès et écrit du groupe.



AVERTISSEMENT

Pour chercher et trouver des informations concernant une fonctionnalité en particulier, le plus simple est de faire une recherche par mot clé à partir de l'utilitaire de recherche « ctrl+F »

sommaire

01	Présentation du téléphone Tecdesk model 6	03
02	Passer recevoir des appels Console d'appels, Annuaire, journal d'appels	07
03	Appels complexes Transfert, mise en conférence, interception	15
04	Annexe Caractéristiques techniques	19



Présentation du téléphone

SFR 17:36 @

SFR

2

17:36

Tecdesk model 6

Le téléphone de bureau Tecdesk model 6 est un téléphone filaire muni d'un écran digital et fonctionnant sur réseau mobile sous Android 10 avec une carte SIM associée à une ligne fixe PBU.





01

01 Le téléphone de bureau Tecdesk model 6 Installation de la carte SIM











01 Le téléphone de bureau Tecdesk model 6

Démarrage et écran d'accueil

DEMARRAGE

URGENCES				
Saisissez le code de la carte SIM. 3 tentatives	1	2 ABC	3 Def	
restantes.	4 _{бні}	5 JKL	6	
	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz	
		0	→	
		RGENCES SEL	JLEMENT (LA	

À chaque démarrage du poste, il faut saisir le code PIN de la carte SIM

ECRAN D'ACCUEIL





Le téléphone de bureau Tecdesk model 6

Connexion wifi et mise à jour logicielle

À la première connexion du poste, télécharger la <mark>dernière version logicielle</mark>. Il est préférable de procéder à ce chargement en Wifi afin d'économiser la data de la ligne.

Par la suite, si le poste est connecté en wifi, les mises à jour sont automatiques, mais si le poste est connecté en 4G, il faut vérifier et lancer les mises à jour manuellement comme indiqué ci-dessous.

CONNEXION WIFI			
Personnaliser votre téléphone Personnaliser votre écran C Ajouter des informations d'urgence Autoriser les premiers secours à voir vos informations			
Image: Session of the session of t	ب م ا		
A Réseau mobile SFR ← Wi-Fi	م		
Utiliser le Wi-F SFR_3EE0 ALTICE-439A Mot de passe Connecté #* SFR_8E58 Afficher le mot de passe SFR_A82F Options avancées ✓	ب به ۵		
	CONNEXION WIFI Personnaliser votre téléphone Personnaliser votre écran Autoriser les premiers secours à voir vos informations Autoriser les premiers secours à voir vos informations C Passeu et Internet Wi-Fi, mobile et point d'accès Réseau et Internet Wi-Fi Désactivé Réseau mobile SFR Kutiliser le Wi-F Lutiliser le Wi-F Lutili		

MISE À JOUR LOGICIELLE Aller dans le Accessibilité Lecteurs d'écran, affichage, commandes d'interaction paramétrage du Système poste, À propos du téléphone faire défiler l'écran pour À propos du téléphone atteindre le Mise à jour logiciel menu Système, Nom de l'appareil Model 6 choisir le menu Mise à jour SFR 17:59 @ Mise à jour logiciel Lancer la vérification des résoudre certains problèmes de logiciel cachés Après avoir choisi la nouvelle version, essayez d'effectuer le téléchargement en utilisant le réseau -Fi, afin d'éviter des coûts excessifs liés à l'utilisation du réseau GPRS ; mises à jour et lancer le as actuellement en chargement téléchargement la pourrait provoquer une erreur. VÉRIFICATION DES MISES À JOUR

01

Le téléphone de bureau Tecdesk modèle 6

Naviguer dans le téléphone



Appui court :

- Forçage de la mise en veille
- Réveil de l'écran

Appui long :

- Allumer le téléphone
- Eteindre le téléphone :
 - ✓ Eteindre
 - ✓ Redémarrer
 - Mode avion



SFR BUSINESS

Appui court sur la zone applicative pour ouvrir l'applicationAppui long sur une zone de l'écran

- Ecran : paramétrage du fond d'écran
- Applications : informations et paramétrage (Ex : horloge)



Appui court : pour revenir à l'écran d'accueil

Appuilong: permet de naviguer entre les applications, de les fermer une par une ou de toutes les fermer





Retour à l'écran précédent



Passer recevoir des appels



Console d'appels, Annuaire, journal d'appels

Passer un appel 02 Accéder à la console d'appels



- ✓ Accès au journal d'appels (historique des appels)
- ✓ Accès aux contacts
- ✓ Ou composition directe sur le clavier



- ✓ Liste des derniers appels
- Recherche directe dans les contacts \checkmark
- ✓ Bascule vers le clavier (







- ✓ Accès depuis l'écran d'accueil
- ✓ Accès depuis la console d'appels
- ✓ Enregistrables sur la carte SIM ou sur le téléphone*
- *en cas de SAV (échange standard) les contacts du répertoire local ne sont pas récupérables

Préparer un appel



SFR 21:27 🕲 🙂 😌 🕬			🕒 🔍 🐘 💎 🖬 🛔	
÷	Historique des appels			
	TOUS	MANQUÉS	SORTANT	ENTRANT
Aujou				
	Tel Perso			ر
3	+33 1 88 47	76 50 nce, II y a 7 h		بر
1	Ajouter à un co	ntact		r.
Ø	Bloquer le num	éro		
6	Informations su	ır l'appel		بر

- ✓ Accès direct aux appels manqués
- ✓ Détail de l'appels et menu d'enregistrement d'un contact
- ✓ Bloquer les numéros





Authentification à l'aide de son @mail / mot de passe

Préparer un appel



 Cliquer sur l'entrée sélectionnée et cliquer sur l'icône d'appel pour basculer sur la console d'appel et passer votre appel





✓ Pour accéder au paramétrage des touches de raccourci, taper directement sur une touche mémoire vide ou passer par les réglages/Paramètres d'appel/Numérotation rapide

14 touches de raccourci Tel Perso SFR 23:09 () 😧 🛛 🚛 💎 🖬 📋 paramètres de numérotation rapide M2 M1 Tel Perso Boulot... Ajouter... M5 M4 M6 + + Ajouter... Aiouter... Aiouter.. 3 مە Messag.. Ajouter... Aiouter. 5 6 + + Ajouter Aiouter Aiouter

- ✓ Touches mémoire du clavier à gauche M1 à M6
- ✓ Touches de numérotation 2 à 9



La touche 1 est déjà configurée avec la messagerie (vérifier que le n° est bien 123)





Programmer les touches de raccourci, les utiliser



4

+

Aiouter

Ajouter/supprimer des touches de raccourci

Pour lancer l'appel presser la touche mémoire souhaitée

ANNULER

paramètres de numérotation

rapide

Utiliser les touches de raccourci

Pour lancer l'appel, presser longuement la touche de raccourci





 Ajouter : cliquer sur une touche vide et aller chercher le numéro dans ses contacts

 ✓ Supprimer : cliquer sur la touche à supprimer pour l'éditer - elle est également modifiable.

5

Aioute

Passer et recevoir un appel

Recevoir un appel, être en communication

F	Recevoir u	n appel	
SFR 21:37 ®			④ ∅ 10 ♥ ≣ atl ∎
	🕈 F SFI	R	
	Fel Pe	erso	
N	/lobile +33 6 84	34 38 13	
	<u>_</u>		
	Refuser	Répondre	
	Clavier	écran	
Accepter l'appel			
Refuser l'appel			
L'appel est renvoyé directement vers la messagerie			



02



Appels complexes

Transfert, mise en conférence, interception



Sur mobile, seul le transfert dirigé fonctionne

Cas d'usage : 2 appels simultanés sur le poste, l'un en cours et l'autre en pause



Le correspondant dont l'appel est en pause entant un message d'attente



Les deux appels peuvent être permutés

Transfert dirigé: faire glisser l'écran vers la gauche





Une conférence commence par la fusion de 2 appels, puis on peut ajouter encore 3 appels

Gérer

Cas d'usage : 2 appels simultanés sur le poste, l'un en cours et l'autre en pause que l'on souhaite fusionner



Transfert dirigé: faire glisser l'écran vers la gauche



En cours de conférence, il est possible de recevoir un appel, d'ajouter un appel et d'ajouter à la nouvelle communication à la conférence.

Le menu « gérer » permet d'afficher les participants et de terminer l'appel de l'un d'entre eux.

Intercepter un appel

Cas d'usage : l'utilisateur entend le poste d'un collaborateur (même entreprise) sonner et souhaite intercepter l'appel

- Cas sans groupe d'interception : Il suffit de composer « *95 » suivi du numéro (court ou long) de la ligne qui reçoit l'appel.
- Cas avec un groupe d'interception : Lorsque la ligne de l'utilisateur et celle de son collaborateur font partie du même groupe d'interception, il suffit de composer simplement « *98 ».

Ý Astuce : paramétrer une touche de raccourci avec le code « *98 »

Note : il n'existe pas de touche de supervision sur ce type de terminal – la ligne pouvant être supervisée par un poste IP par ailleurs.





Annexes



Sécuriser le téléphone

Verrouillage de l'écran du téléphone : type, paramétrage et suppression



Etape 2 Dans le paramétrage Confidentialité Autorisations, activité du compte, données à caractère personnel du téléphone, choisir le Sécurité menu « Sécurité» Verrouillage de l'écran Accessibilité ecteurs d'écran, affichage, commandes d'interaction Sécurité Verrouillage de l'écran 8 Schéma La roue dentée permet Verrouillage de l'écran de **paramétrer** le Faire apparaître le schéma verrouillage Verrouiller automatiquement Après 5 secondes de veille Verrouiller instantanément avec le bouton Marche/Arrêt Glisser sur Verrouillage de l'écran « Verrouillage de l'écran » permet (après déverrouillage) de Supprimer la protection de l'appareil ? supprimer Les fonctionnalités de protection de l'appareil ne fonctionnent pas sans votre complètement la schéma. protection en faisant « Balayer l'écran »

04 Caractéristiques techniques du téléphone de bureau Tecdesk modèle 6

Affichages & dimensions

Ecran : Couleur 16,7M - LCD 5" Résolution : HD 1280x720 Pixels (PPI) : 294 Fond d'écran : oui Poids : 840g Dimensions : 224x202x135 Indicateur batterie : oui Indicateur de réseau : oui

Audio & vidéo

Voix HD: oui Filtrage de bruit : oui Haut-parleur : oui Casque : Jack 3,5mm ou Bluetooth Camera autofocus : 5.0 MP

Réseaux & usages

SFR BUSINESS

Radio : 2/3G Edge GPRS, 4G – VoLTE Wi-Fi : 2.4Ghz, 802.11 b/g/n – VoWIFI Bluetooth : v4.2 Low Energy DTMF, ECT (Call Transfer) Carte SIM : standard

OS et mémoire

Operating System (OS) : Android 10 FOTA / GOTA : oui Chipset : Speadtrum SC8541E CPU Type : Cortex A53 CPU Speed : 1.4 GHz GPU : ARM Mali T820 ROM (Storage) : 16GB RAM (Speed) : 2GB USSD : Yes

Capacités

Temps de communication 2G: 8h Temps de communication 3/4G: 3h30 En veille: 5 jours Rechargement: moins de 8h

Batterie amovible : Lithium Ion **Capacité batterie :** 2100 mAh **Consommation :** 3,8V-4,35V – 7,98W

Chargeur : USB-C V2.0 with OTG **Alimentation :** 100 - 240V 50/60Hz **Energie délivrée :** 5V/1A

Téléphonie

Gestion d'appel : mute, pause, bis Service d'appels : Transfer, conférence Touches mémoire : M1 à M6 Raccourcis : touches 2 à 9 Messagerie : touche 1 (appui long) DTMF : oui Journal d'appels : oui Identité de l'appelant : oui Contacts personnels : oui

Dans la boîte :

Téléphone de bureau Combiné Cordon combiné Alimentation Batterie Socle Guide de prise en main

Certification: ROHS