


# Votre Poste IP Poly Edge E220



## DESCRIPTION

1. Voyant Led : affichage du statut de la ligne et des appels
2. Touches de lignes
3. Touches de menu contextuel
4. Touche de pagination: pour naviguer entre plusieurs pages
5. Retour vers l'écran précédent
6. Touches de navigation
7. Bouton Home: bascule entre écran d'appel et menu principal
8. Mise en attente / reprise d'appel
9. Transfert d'appel
10. Réglage du volume
11. Activation du casque
12. Activation du haut-parleur
13. Bouton mute
14. Clavier de numérotation

## Caractéristiques techniques du poste Poly Edge E220

Fonctions	Caractéristiques
Type de poste	Poste IP
Types branchement	POE ou alimentation externe AC/DC adapter, 5VDC, 3A, 15W (non fournie)
Ecran	Ecran Color IPS LCD 2.8" (320 x 240 px)
Qualité sonore et Hautparleur	Poly HD Voice – Full duplex Technologie Poly Accoustic Fence et NoiseBlock AI (filtrage des bruits environnants)
Ports USB	Type C – compatible 2.0
Bluetooth	Intégré 5.0
NFC	intégré
Prises casque	RJ9, USB-C ou Bluetooth (activable dans le menu de configuration de base du poste)
Touches programmables	15 touches sur 4 pages, réparties entre touches de supervision et touches de raccourci
Conférence	Jusqu'à 6 participants dont l'organisateur
Mise en attente	Jusqu'à 20 communications simultanées
Transfert d'appel	Dirigé et à l'aveugle – menu contextuel
Parcage d'appel	Menu contextuel de parcage et départage